




Mando Universal Satycon TODO en 1
Universal Remote Control ALL in 1

TODO en 1

*Funciona con las
marcas mas populares*

Operate ALL Brands



Controla todos tus aparatos con un solo mando. Reemplaza tus mandos rotos o perdidos



www.satycon.com

MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL

UNIVERSAL REMOTE CONTROL

UNI400 / UNI700 / UNI800

COMPATIBLE CON / OPERATE WITH

TV – VCR – SATELITE – CD

DVD - CABLE – LD – CD - AUX

...

**MANUAL DE INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL
INSTRUCTION BOOKLET**

...

FACIL DE UTILIZAR Y CONFIGURAR

COMPATIBLE CON CASI TODAS LAS MARCAS

WORK WITH MOST MAJOR BRANDS

EASY SET UP INSTRUCTIONS INSIDE

WORK WITH DIGITAL SATELLITE RECEIVER

MANUAL DE INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

Descripción

1. códigos:

Banco	Dispositivo	Total de Códigos	Búsqueda rápida
TV	TV/CTV/TXT	299	000-268 ; 700-729
VCR	VCR	107	269-370 ; 750-754
CBL / SAT	Cable /Satellite	237	371-523 ; 800-883
AUX	CD/LD/DVD/VCD/AMP/HIF1	158	524-681

2. Código por defecto en el primer encendido:

Dispositivo	Código Inicial	Marca
TV1	027	Philips TV
TV2	075	TelefunkenTV
VCR1	278	Philips VCR
VCR2	284	Grundig VCR
SAT	424	Philips Satellite
DVD	658	Pioneer DVD
AUX1	552	Philips CD
AUX2	675	Philips DVD
CBL	521	GMI-909 Cable

Configuración manual mediante código:

1. Configuración mediante el código de la marca:

Localice la marca del dispositivo que quiera configurar en la lista de códigos. Por ejemplo, para Philips los códigos de televisión son 001, 004, 023 etc.

Después, siga los siguientes pasos:

Pulse la tecla **[SET]** y manteniéndola pulsada, pulse la tecla del dispositivo que quiera controlar como **[TV1]**, **[VCR]**, etc.

A. El LED se encenderá en ese momento.

Después suelte las dos teclas que tenía pulsadas

B. Introduzca el código de 3 dígitos (Por ejemplo: código 001 para TV Philips)

- C. Si el código se introduce de forma correcta, el LED se apagará y el mando saldrá del modo configuración. Si el código introducido no está en la lista el LED parpadeará dos veces y seguirá estando en modo configuración para que vuelva a introducir el código como se indica en este mismo punto.
- D. Compruebe si las teclas de su mando funcionan de forma correcta o no. Si la mayoría de las teclas funcionan de forma incorrecta, por favor vuelva a programar el mando seleccionando otro código de la misma marca (Por ejemplo los códigos 004, 023 si seleccionó una TV Phillips) o utilice la búsqueda automática hasta que consiga que las teclas principales funcionen correctamente.

Comentarios:

- A. Si durante el proceso de configuración usted quiere salir de dicho proceso, pulse una vez la tecla del dispositivo que estaba configurando, [TV1],[VCR],etc.
- B. Si no pulsa ninguna tecla durante 10 segundos, el mando saldrá del modo de configuración automáticamente.

2. Configuración mediante búsqueda manual:

Si usted ha probado todos los códigos de la marca del dispositivo que quiere programar y aún no ha conseguido que funcione, (es decir, si aún no consigue controlar el dispositivo mediante este mando a distancia), o si no puede localizar la marca de su dispositivo en la lista de códigos, puede usar el método de búsqueda manual para localizar el código correcto.

Encienda el dispositivo que quiera controlar. Si es un VCR/CD/LD/VCD/DVD, debe introducir dentro una cinta o un disco.

Pulse y mantenga pulsada la tecla [SET] y a la vez, pulse la tecla del dispositivo (TV1 etc) que quiera programar.

El LED se encenderá en ese momento.

Después suelte las dos teclas que tenía pulsadas.

Pulse otra vez la tecla [SET], y sueltela. El mando a distancia entrará en el modo de búsqueda manual y el LED empezará a parpadear

- A. Apunte el mando al dispositivo y pulse una vez la tecla [POWER] despacio. Observe si produce alguna reacción en el dispositivo. Si el dispositivo reacciona siga por el paso 2, si no reacciona repita el paso A (pulse la tecla [POWER]) una vez por segundo.
- B. **Pruebe** las otras teclas del mando, si funcionan correctamente ya ha terminado, si no funcionan correctamente vuelva al punto A.

Observaciones:

- A. Algunos dispositivos tardan en reaccionar a la señal [POWER] del mando. Por eso, durante la búsqueda, puede pulsar la tecla [SET] para cambiar entre búsqueda hacia delante o hacia atrás y de esa forma localizar el código más rápidamente.
- B. Cuando quiera salir del modo de búsqueda, pulse la tecla del dispositivo que está programando, y el LED se apagará.
- C. En el modo de búsqueda, además de la tecla [POWER], puede probar cualquier otra tecla sin llegar a salir del modo de búsqueda..
- D. El mando saldrá automáticamente del modo de búsqueda si no se pulsa ninguna tecla en 30 segundos.

3. Configuración mediante Búsqueda Automática:

Este modo de búsqueda es similar al de la búsqueda manual, pero el mando a distancia enviará la señal de la tecla [POWER] automáticamente, sin necesidad de ir pulsándola.

- A. Encienda el dispositivo que quiera controlar. Si es un VCR/CD/LD/VCD/DVD, tiene que tener insertada una cinta o un disco.
- B. Pulse y mantenga pulsada la tecla [SET], y sin soltarla, pulse y mantenga pulsada también la tecla [POWER] durante al menos **3 segundos** y después sueltelas para que comience la búsqueda automática. El mando entrará en el modo de

Busqueda Automática, el LED parpadeará, y el mando enviará la señal de [POWER] automáticamente cada 2 segundos.

- C. Observe si el dispositivo **reacciona** o no, y una vez que reaccione, pulse cualquier tecla, (except la tecla SET) para detener la búsqueda automática. Compruebe que las otras teclas funcionen correctamente. Si la mayoría de las teclas no funcionan, repita los pasos A, B y C utilizando otra vez la función de búsqueda automática para encontrar el mejor código para su dispositivo.

Observaciones:

- A. Cuando quiera salir del modo de Búsqueda Automática, pulse cualquier tecla (excepto la tecla SET) para salir, el LED se apagará y terminará la búsqueda.
- B. Cuando el control remoto termine la búsqueda de todos los códigos (en aproximadamente 5 minutos), el led se quedará encendido durante 2 segundos y el mando saldrá del modo de búsqueda automáticamente.
- C. En el caso de que de que no le de tiempo de parar la búsqueda automática a tiempo cuando el dispositivo reaccione, también puede utilizar la búsqueda manual para localizar el código.

4. Mostrar el Código del Dispositivo:

El código del dispositivo es un número de 3 cifras y se puede identificar de la siguiente forma:

- A. Pulse y mantenga la tecla [SET], y a la vez, pulse el dígito que quiere que se le muestre, 1, 2 o 3.
- B. **Suelte** las dos teclas.
- C. Cuente el número de veces que el LED parpadea, y el número de veces que parpadea es el valor del dígito seleccionado (de 1 a 9). Si no parpadea ninguna vez, significa que el número es el 0.

Por ejemplo:

SET+1(primer dígito): El LED parpadea 1 vez

SET+2(Segundo dígito): El LED parpadea 3 veces

SET+3(Tercer dígito): El LED parpadea 8 veces

El código del dispositivo es: 138

Otros

- A.) Después de terminar la configuración del mando, **primero** pulse la tecla del dispositivo que quiera utilizar (TV o VCR...) en el mando a distancia y después utilice el mando a distancia normalmente.
- B.) Si el mando a distancia tiene un funcionamiento extraño, quite las pilas durante 20 minutos y volverá a los valores de fábrica automáticamente (se perderá la configuración y tendrá que volver a realizarla).
- C.) **Parámetros Técnicos:**

Distancia de Funcionamiento: más de 8 metros (puede variar dependiendo de la sensibilidad del sensor de infrarrojos y del tipo de aplicación).

Tipo de Pilas: 2 pilas tipo AAA, preferiblemente Alcalinas.

Peso aproximado: 100g

Dimensiones aproximadas: 195mm x 55mm x 18mm (pueden variar dependiendo del modelo exacto)

No abandone productos electrónicos en la naturaleza, depositelo en el contenedor de basura adecuado, para su reciclado.

INSTRUCTION BOOKLET

Description

1. codes:

Bank	For Device	Total Codes	of Quick search
TV	TV/CTV/TXT	299	000-268;700-729
VCR	VCR	107	269-370;750-754
CBL / SAT	Cable /Satellite	237	371-523;800-883
AUX	CD/LD/DVD/VCD/AMP/HIF1	158	524-681

2. Default Code After Powered ON:

Device	Lint . Code	Brand
TV1	027	Philips TV
TV2	075	TelefunkenTV
VCR1	278	Philips VCR
VCR2	284	Grundig VCR
SAT	424	Philips Satellite
DVD	658	Pioneer DVD
AUX1	552	Philips CD
AUX2	675	Philips DVD
CBL	521	GMI-909 Cable

Code Set Up

1. Set up By Device Brand Code:

According to the attached Device Brand Code List, find out the device brand name and code of the device that you want to control(For example, you can find codes for "philips"TV:001,004,023 etc),Then follow steps as below:

- E. Press the **[SET]** key and hold it,then press the device key that you want to control,such as**[TV1]**,**[VCR]**,etc.
- F. The LED will be on at the moment.
Then release the pressed both keys.
- G. Enter in the **3-digit Device Code**.(For example: code 001 for Philips TV).
- H. If the entered Device Code is correct,the LED will be turn off and quit form the setup status. If the code number is not in the list, the LED will flash twice and keep being at setup mode (being on),Then please return to step C.
- I. **Try** if keys on Remote Control work or not. If most keys work improperly, please try other code under the same brand (For example: code 004,023.....under Philips TV),repeat A ~ E Till you find the main keys work good enough.

Remark:

- A. In the process of setup ,if you want to quit from set up mode, please press the device key.
- B. If no key is pressed in 10 seconds the remote control will leave the setup mode automatically.

2. Set up By Manual Search:

If you have used all the codes under the brand name, the remote control still does not work(i.e. the device still can not be controlled by this remote control),or you can not find the correct brand in the Device Code List, you can use Manual Search to find out the correct code.

- C. Power on the device that you want to control. If it is a VCR/CD/LD/VCD/DVD, it must be inserted with a tape/disk.
- D. Press and hold **[SET]** key and press the device key(**TV1** etc)at the same time.
- E. The LED will be on at the moment.
Then release the pressed both keys.
- F. Press the **[SET]** key again, then release it, The remote control enters into Manual Search Mode and the LED keeps flashing.
- G. Point the remote control to the device, and then press and release the **[POWER]** key slowly. See if the device reacts or not. If it reacts, turn to step F .If not ,**repeat** step E(press the [power])every 1 second.
- H. **Test** other keys, if they do not work good enough, return to step A.

Remarks:

- A. Because Some device work slowly for the POWER signal, In search process, you can press[SET] key to switch between Forward and Backward to change search direction and find the right code quickly.
- E. Whenever you want to leave search mode, press the device key, and the LED will turn off.
- F. In the search mode, besides the [POWER] key, all other key's function can be checked normally, That is to say you can test other keys without leaving search mode.
- G. The remote unit will leave search mode automatically if no key is pressed in 30 seconds.

3. Set Up By Auto Search:

This search is similar to Manual Search but the remote control transmit the power signal automatically instead of manually pressing power key.

- D. Power on the device you want to control. if it is a VCR/CD/LD/VCD/DVD, it must be inserted with a tape/disk.
- E. Press and hold **[SET]** key, in the meantime, press and hold the**[POWER]** key for more than **3 seconds** and then release them, the auto search begin. The remote control enters into Auto Search, LED flashing, and remote control transmits power signal every 2.0 seconds automatically.
- F. See if the device **react** or not, once the device reacts, press any key(except SET key) to stop the auto search.
- G. Test if the other keys work good enough. If most keys work not good enough, please go to step B-D using Auto Search again to find the best code.

Remark:

- D. whenever you want to leave Auto Search mode, press any key (except SET key) to quit, and the LED will be off. The search is over.
- E. When remote control searches through all different type of codes (about 5 minutes), LED will have been on for 2 seconds, then the remote control will quit from search process automatically.
- F. In case of you do not stop the auto search on time when you find the device react, you may use Manual Search to search

back to find the reactive code.

4. Device code display:

The device code is a 3-digit number and any one of the digits can be indicated:

- D. Press and hold the [SET] key, in the mean time press the digit that you want to display, such as 1,2or3.
- E. **Release** the both pressed keys.
- F. Count the times that the LED blinks, and the blinking time is the digit. If there is no blink, the digit is zero.

For example:

SET+1(first digit):	LED blinks 1 time
SET+2(second digit):	LED blinks 3 times
SET+3(third digit):	LED blinks 8 times

The indicated code is: 138

Others

- A.) After you have finished set-up, **first** please press the device key (TV or VCR...) on remote control that you want to use, then operate your remote control normally.
- B.) If you find your remote control disorder, In such a case, just take the batteries for 20minutes, place in batteries again and it will be restored to normal state.
- C.) Technical parameters:

Control distance: more than 8m(varies according to your appliance type).

Battery type: 2 units AAA batteries

Dimensions:195Lx55W65*18H mm Weight : approx.100g

Do never through out the electronic products in the nature, but deliver the product to your recycled depot.



Mando Universal Satycon TODO en 1 Universal Remote Control ALL in 1

PROGRAMACION MUY SENCILLA:

* PROGRAMACION MANUAL: (SET+TV), DESPUES CODIGO

* PROGRAMACION AUTOMATICA: (SET + TV), DESPUES SET Y DESPUES POWER

Marcas Compatibles

Compatible Brands

A MARK	BPL	FORTC STAR	KAISUI	OBRITECH	SAKURA	TEAC
AASIC LINE	BRIOVENGA	FRACARRO	KANGYI	OCEANIC	SALORA	TECHNICS
AB	BRUNS	FRANCE TELECOM	KARCHER	ONCEAS	SAMBERS	TECHNISAT
ABC	BSR	FREECOM	KATHREIN	ONE	SANSUI	TECHNOVISION
ACCUSCAN	BUSH	FTE	KENDO	ONKYO	SANSUNG	TECHOSAT
ACE	CABLETIME	FUBA	KENNEDY	ORION	SAT	TEDELEX
ADMIRAL	CABLETINE	FUNAI	KENWOOD	OSAKI	SATECO	TEKNIKA
ADVENTURE	CAMBRIDGE	FUNTACH	KOKA	OSAKU	SAYO	TELE+1
AEON	CANAL+	GBC	KONKA	PACE	SCHNEIDER	TELEAVIA
AIWA	CARAVELL	GEC(UK)	KORTING	PAEL	SCIENTIFIC ATLANTA	TELEFUNKEN
AKAI	CENTURY	GELOSO	LEGEND-V	PALCOM	SEARS	TELEMAX
ALBA	CGE	GENERAL	LENCO	PALLADIUM	SEG	TELEMEISTER
ALBIRAL	CGM 093	GIUCAR RECORD	LENOIR	PALSAT	SELECO	TELESERVICE
ALFA GOLD	CHANG HONG	GMI	LEON	PANASAT	SENTA	TELEVES
ALLERON	CHAPARRAL	GOLDSTAR	LOEWEPTA	PANASONIC	SET	TENOISE
ALPHA STAR	CLARIVOX	GOODMANS	LOGIK	PANDA	SHANXING	THOMSON
AMERICAN HIGH	CONIC	GORENJE	LUMA	PANSAINIC	SHARP	THORN-FERGUSON
AMSTRAD	CONTEC	GRANADA(UK)	LUXOR	PANSAT	SHENCAI	TMK
ANAM	CROSLEY	GREAT WALL	MACAB	PARAGON	SHENGWANG	TONBO
ANITSCH	CTC CLATRONIC	GRUNDIG	MACOM	PENNEY	SHERWOOD	TOSCHIBA
ANKARO	DAEWOO	GYNCO	MAGNADYNE	PENTAX	SHINCO	TPS
ANSA	DANSAI	HAIHONG	MAGNAFON	PHILCO	SHINTON	TRANS
AOC	DCS	HAITAI	MAGNASONIC	PHILEX	SHOV	UHER
APEX	DECCA	HANSEATIC	MAGNAVOX	PHILIPS	SIAREM	ULTRAVOX
APO	DENCA	HANTAREX	MARANTZ	PHONOL	SICATEL	UNIDEN
APOLLO	DENON	HEMMERMANN	MASPRO	PILOT	SIEMENS	UNITED STELLITE
ARCHER	DNGDA	HINARI	MATSUI	PIONEER	SIESTA	UNIVERSUM
ASA	DNT	HIRSCHMANN	MAXIMAL	POLESTAR	SILVER	UNIVOX
ASIAGIANT	DONGHUA	HISENSE	MEIDUO	PRANDONI-PRINCE	SINGER	US ELECTRONICS
ASTRA	DRAKE	HITACHI	MEISCHI	PRAXIS	SINTRACK	VECTOR
ASTRO	DUAL	HOTEL TV	MELECTRONIC	PREMIER	SINUDYNE	VEGAVOX
ASTRX	DUAL-TEC	HTS	MEMOREX	PRIMESTAT	SKYGIANT	VICTOR
ATLE	DUMONT	HUANYU	METZ	PROSAT	SKYMASTER	VIDEO
ATLM	DYNASAT	HUGHES	MINA	PROTON	SMC	VIDEOCON
AUDIO DYNAMICS	EASTEM	HUTH	MINERVA	PYE	SOLIVE	VIEWSTAR
AUDIONIC	ECHOSTAR	HWALIN	MISSION	QISHENG	SONGRI	VORTIC STAR
AUDIOSONIC	ECTRO	HYPER	MITSUBISHI	QUARTZ	SONY	VOXSON
AUDIOVOX	ELBE	ICX INTERNATIONAL	MIVAR	QUELLE	STAR	VTECH
AURA	ELITE	IDALL	MKT	RADIATONE	STERN	WATSON
AUSID	ELMAN	IEEC	MODEM	RADIOLA	STRONG	WATT RADIO
AUTOVOX	EMERSON	IMPERIAL	MORGANS	RADIX	STS	WEGA COLOR
AWA	EMME ESSE	INKEI	MULTISYSTEM	RANK	STV	WHITE WESTINGHOUSE
BAIRD	EUROPHON	INNO HIT	MULTITECH	RBM	SUN MOON STAR	WINER
BARCOM	EUROSKY	INTERFUNK	MURPHY	RCA	SYLVANIA	WISI
BASIC LINE	EUROSTAR	IRRADIO	N.E.I	RC-AK	TADA	WISO
BBG	FEDELITY	ITT - NOKIA	NAD	REDIFFUSION	TADIRAN	XENON
BBK	FENNER	JANCO	NEC	REX	TAICOM	YAMAHA
BEIJING	FIDELITY	JBL	NECKERMANN	ROADSTAR	TAIWAH	YINGE
BEKO	FILMNET	JEBSEE	NETWORK	ROTEL	TANDBERG	YINHE
BELL&HOWELL	FINLUX	JEEMON	NOBLIKO	ROWA	TANTEC	YOKO
BENJAMIN	FISHER	JERROLD	NOKIA	SABA	TATUNG	ZANUSSI
BEST	FORCE	JOHANSSON	NORDMENDE	SAE	TAY SHOEN	ZENITH
BLAUPUNKT	FORMENTI-PHOENIX	JVC	OAK	SAISHO	TCL	OTROS ...

Funciona con los controles principales de los mandos originales. Puede que no funcionen todos los botones del mando original.

Con soporte para miles de mandos que no estan indicados explicitamente en la lista de codigos.

Necesita 2 pilas AAA (no incluidas).

COMO INSTALAR LAS PILAS

1. Extraer la tapa del compartimento de las pilas/baterias



2. Insertar dos pilas/baterias del tipo AAA, respetando la polaridad



3. Poner nuevamente la tapa en su lugar.



WWW.SATYCON.COM



Controla todos tus aparatos con un solo mando. Reemplaza tus mandos rotos o perdidos